

**Galeb MP-5000**

**Uključivanje kase:** držite dve do tri sek. taster

**ON**

Tster **OFF** na kasi je

**< >**

**Ekran na kasi**

**OFF**

**OTVARANJE PRODAJE:** Kucati na kasi **130 TOTAL**

**0.00**

Primer: **7 (broj kom.)**

**Q'ty (X) 10 (br.iz sif.) PLU**

Primer: **0.235 (gr.) Q'ty (X) 11 (br.iz sif.) PLU**

**Primer: ako je jedan kom. bez tast. Q'ty (X) primer: 12 PLU**

Ako je više stavki na računu taster za **međuzbir** je

**STL**

naplata **gotovinom** je uvek **TOTAL**

Taster za **storniranje** je

**VD**

Primer: pritiskanjem tastera **VD** storniraju se stavke od zadnje do prve u računu!

**258.00**

ako se storniraju sve stavke na ekranu se pojavljuje sledeća poruka:

**C 258.00**

pritisni **C** pa zatim **TOTAL ! Napomena: storniranje nije moguće posle TOTAL-a**

**PLAĆANJE ČEKOM:** primer: iznos od 2500.00 din napl. čekom:

**STL 2500.00**

Prvo upisati na kasi iznos napisan na čeku:

**2500.00**

pritisnuti taster

**CRD**

na ekranu se pojavi

**1 - 2**

pritisnom na **1** plaćanje **čekom**, pritiskom na **2** plaćanje **karticom**

Moguće je i račun platiti - **CEK, KARTICA, GOTOVINA**

Primer: **iznos 4350.00**

**4350.00** kucati 2000.00 pa **CRD**

**1 - 2**

pritisni **1 (CEK)** pa **2000.00 CRD**

**1 - 2**

pritisni **2 (kartica)**

**350.00**

pritisni **TOTAL** i zatvori račun gotovinom.

**PRESEK STANJA:** u toku dana dozvoljeno je uraditi nebrojeno puta! Presek stanja omogućuje pregled i stanje

blagajne u kasi! Iz **PU** uprave upravo traže da uradite **PRESEK STANJA** kako bi mogli da izvrše kontrolu!

**OFF**

Ako ste u sred prodaje, pritisnite taster **OFF**, pa zatim otkucajte **230 TOTAL**

**1 - 2 - 3**

Pritsnite taster **1** **Plu - tl - stl** pritisnite taster **TOTAL /štampa/**

**0 - 1**

pritisnite taster **1** i dobijate **proširen kpl. Izveštaj** / taster **0** nema izveštaja!

**Plu - tl - stl**

Ako pritisnete taster **PLU** dobija se **IZVEŠTAJ ARTIKLA** tj. Kpl. Izveštaj o prodanim artiklima!

Ukoliko je potrebno ponovo otvoriti prodaju - pritisnite taster **OFF** i u gore objašnjenom pasusu **OTVOR.PR.**

**ZATVARANJE DANA - DNEVNI IZVEŠTAJ**

Pre nego sto zatvorite dan, preporuka je da uvek uradite prvo **PRESEK STANJA** pa tek onda **DNEVNI IZVESTAJ**

Ako ste prvo uradili **PRESEK STANJA** po gore navedenim upustvom - pritisnite taster **OFF**

**OFF**

Otkucajte na tastaturi **330 TOTAL**

**TL - stl**

pa ponovo **TOTAL**

**/štampa/**

Posle odštampanog dnevnog izveštaja na ekranu se pojavljuje

**0 - 1**

pritisnite **0**

Kasa u tom delu prebacuje promet u fiskalnu memoriju kase! Treba obavezno sačekati dok se na papiru ne pojavi **ERK NULIRAN**

Nakon odštampanog **DNEVNOG IZVEŠTAJA** uzeti papir i po proceduri upisati u knjigu **EDI.**

**BD: 24** broj dnevnog izveštaja!

**BI: 358** broj fiskalnog isečka!

**BRZA PROMENA CENA:**

**OFF**

Otkucajte na tastaturi **330 TOTAL**

**TL - stl**

po pritisnite taster **3**

**PLU 1**

Primer: Zelimo da na artiklu sa **PLU** bojem **258** promenimo cenu!

Kucamo **258 PLU**

**PLU 258**

pritisnuti taster **PRC**

**200.00**

to je tekuća cena

kucamo novu cenu

**300.00**

pa ponovo taster **PRC**

**300.00**

ako menjamo dalje

cene pritisnimo taster **PLU**

**PLU 258**

Kucamo **35 PLU**

**PLU 35**

i ponovimo gore navedeni postupak dok je to potrebno, ukoliko smo završili sa brzom izmenom cena jednostavno pritisnemo taster **OFF** i ulazimo u željeni režim rada po potrebi!

Napomena: Kasa MP 5000 radi u bateriskom režimu te se zbog toga često gasi, naravno zbog toga što šteti bateriju!

To je sasvim normalan režim rada i kad se kasa sama ugasi, ponovo samo pritisnuti taster **ON** i kasa

se vraća u režim u kojem je i bila.

Ako hoćete sami da ugasi kasa pritisnite **0** i kasa se odmah gasi!

Ako je kasa u **OFF** režimu pritisnite samo **0 (tačku)** i dobićete **vreme na kasi!**